

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»



Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях техникума

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях техникума несут лица, назначенные приказом Директора техникума. Должность, фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.

2. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения и огнетушителями согласно нормам.

3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

4. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.

5. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.

6. По окончании рабочего дня ответственный за пожарную безопасность в помещении должен проводить тщательный противопожарный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара.

7. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.

8. В административных помещениях техникума **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- курить;
- применять открытый огонь, а также проводить сварочные и другие огневые работы без специального разрешения руководства техникума и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;
- хранить и использовать легковолеиаменпопиеся и горючие жидкости;
- загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);
- пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электрошутками, электрочайниками, электрокипятильниками и т.п.) без специального разрешения и несгораемых подставок;
- оставлять без присмотра находящиеся под напряжением потребители электрического тока (бытовые кондиционеры, обогреватели, вентиляторы и т.п.);

• не использовать неисправные электророзетки, электропроводку с поврежденной изоляцией, предохранители кустарного производства ("жучки") и электросети-временки;

• проводить самостоятельно ремонт вентиляционных установок и прочего электрооборудования.

9. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**

• немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность Директора техникума;

• принять меры по эвакуации сотрудников и студентов, а также материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

• отключить электроэнергию, вентиляционное оборудование и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

• организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

• покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа воздуха в зону горения;

• оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Согласовано:

Специалист по охране труда

